# S21系列指纹模块

# 用户手册

## (Ver 1.0)

# 深圳艾迪数通电子有限公司

## www.szadst.com

www.szadstdz.1688.com

# 产品命名规则



#### 一、概述

S21的设计是能独立完成指纹采集、指纹登记、指纹比对和指纹搜索功能的多合一的指纹识别二次开发模块, 具有体积小、功耗低、通用接口、可靠性高、使用超级简单、可扩展大容量1:N识别(5000枚指纹,不分组识别 响应时间小于2.5秒)等优点,可以轻松将其嵌入用户系统,组成满足客户需求的指纹识别产品。

S21采用进口指纹识别算法,具备

- 自学习功能:指纹识别过程中,最新提取的指纹特征值识别成功后 将该特征值融合到指纹数据库中,使用户在使用过程中越用越好 用。
- 360度自动校正识别功能:在模块上任意角度按压 正确注册的手 指,比对都可以通过。
- 指纹认假率低:最大可做到0.0001%,即在100万不同的指纹里,随 机挑取一枚指纹,用100万里的其他枚指纹依次和选取的指纹比 对,会出现一次识别通过。
- 指纹拒真率低:最大可做到0.0001%,在已经存在的100万枚指纹 里,分别用100万枚指纹里的指纹按任意顺序比对100万次,会出现 一次识别不通过。

#### 应用领域:

- 指纹门禁机
- 指纹寻根器
- 指纹考勤机
- 指纹储物柜
- 指纹汽车一键启动
- 指纹印章
- 指纹锁
- 指纹保险柜
- 指纹 POS 终端机
- 医院病例指纹管理
- 智能控制设备等

**ADST** 深圳艾迪数通电子有限公司 <u>www.szadst.com</u> <u>www.szadstdz.1688.com</u>

## 二、外形及接口描述

#### 2.1 外形及接口定义

2.1.1 S21尺寸图



图2-1 S21尺寸图(正面兼容FPC1011结构,背面要空出两侧2mm用于固定)



图2-2 S21外观图

**ADST** 深圳艾迪数通电子有限公司 www.szadst.com www.szadstdz.1688.com

2.1.2 S21 接口定义



RST: 使模块复位,低电平有效(此引脚在不间断给模块供电下需要用,其他情况下 建议悬空处理)

VIN: 指纹模块主电源, 默认3.3V

GND: 电源地

- RX/DP: 模块接收数据管脚
- TX/DN: 模块发送数据管脚
- +3.3V: 手指检测功能电路电源
- Wakeup: 手指检测功能输出管脚, 有手指按上时输出高电平

#### (上图为1.25mm间距插座)

2.1.3 S21 功能型号

型号	对应功能描述	
S21S-L, S21S-H, S21S-M, S21U-L, S21	1、"A":一体模块	
U–H	2、"32":光学传感器的一种	
	3、"S":串口通讯、"U":USB通讯,支持安卓平台	
	4、"H": 5000枚存储容量、"L": 1000枚存储容量、"M": 锁具专	
	用,1000枚存储容量,不支持指纹数据传送	

## 三、模块的技术特性

#### 3.1 技术特性

项目	描述	备注		
型号	S21			
СРИ	120MHz主频、1M Bits Flash Memory、128KB SRAM			
指纹采集器	TCS2SS 电容式传感器			
指纹图像大小	208 x 288 (pixel), 508DPI			
指纹登记容量	默认为1000枚,可扩展5000枚			
认假率 (FAR)	< 0.001 % (安全等级Security Level 为 3 )			
拒真率 (FRR)	< 0.1 % (安全等级Security Level 为 3 )			
比对方式	1:N 及 1:1 比对			
指纹模板大小	570字节 Byte			
安全等级设置	Level 1 至Level 5可设置,出厂设置值: Level 3			
处理速度 指纹特征提取取时间< 0.45 秒				
	1:N 比对时间(3000 枚满注册时) < 1.5 秒			
通讯接口	UART, 3. 3V-TTL电平 或 USB通讯			
串行通讯参数	串行通讯参数 无奇偶校验Parity = NONE, 1个停止位Stop Bit = 1			
	无流控Flow Control = NONE			
	波特率为9600、19200、38400、57600、115200(bps)			
	出厂设置: 115200bps			
工作电压	vin电压: DC3.3V±10%	也可定制5V供电		
工作电流	小于30mA,采集指纹时峰值小于80mA (瞬间电流)			
休眠电流	小于10uA			
工作环境	工作温度: -10℃ - 60℃			
	相对湿度: 20% - 80%			

表3-1 S21模块技术特性

#### 3.2 出厂设置值

项目	初始值
安全等级 Security Level (1~5)	3
指纹采集超时时间 Finger Print Time Out(0~60S)	0 秒,即没有超时时间
波特率 BaudRate (9600, 19200, 38400, 57600, 115200) BPS	115200 bps
指纹重复检查 Duplication Check (ON/OFF)	ON

表3-2 出厂设置值

**ADST** 深圳艾迪数通电子有限公司 www.szadst.com www.szadstdz.1688.com

### 四、开发与使用

- 1、开发要点
- 通讯过程除FP Cancel指令外,其它指令的发送、接收必须要遵循一发一收的原则,两个指令发送间隔时间要 求大于等于20ms,小于此时间可能导致后面的指令不响应。
- 🔸 从模块Target 至 Host 中传输24byte以上数据时,利用响应数据包(Response data packet)。
- 📥 Host在没有收到应答时,请不要向 TARGET 发送指令。
- 模块指示灯默认不需要控制,在处理指令时会自动开启采集器指示灯,若采集到正确指纹,则自动关闭指示 灯;若没采集到正确指纹,则采集器灯一直亮着。使用时也可以根据自己需求利用 Sensor LED Control 指 令控制开启或关闭采集器指示灯。
- 本设备具有口令保护模式,设备密码设定后,如果不通过密码确认则不能使用大部分指令。若没设定设备密码,则不用通过密码确认也可以使用所有指令。
- 븆 模块上电即自动进入初始化,时间需要300ms左右,建议在给模块上电后等待350ms后向模块发送指令。
- ➡ 本模块带有自动手指检测功能,即在低功耗模式下有手指按在 指纹采集器上,模块的Wakeup脚会输出高电 平。具体操作如下:
  - 1、模块的+3.3V要保持一直供电,不能断开。
  - 2、需要低功耗时,断开VIN电源,这时有手指接触到指纹采集器玻璃,模块的WKP脚会输出高电平,拿开又变回低电平。
  - 3、检测到WKP输出高电平后,需要指纹模块工作时,接通VIN电源,等待350ms后向模块发送指 令。
- 2、使用流程



## 五、功能列表

No	Command Name	Code	Function	
1	Enrol1	0x0103	录入指纹:根据编号录入一枚指纹,存Template到模块里。	
2	Verify	0x0101	1:1 比对:按下手指和指定编号中已注册的 Template 比对。	
3	Identify	0x0102	1:N比对:按下手指和所有已注册的Template比对。	
4	Identify Free	0x0125	循环比对:循环 按下手指和所有已注册的 Template 比对,直至	
			收到 FP Cancel 指令为止。	
5	Enroll One Time	0x0104	快速录入指纹: 根据编号, 按一下手指即可录入一枚指纹, 存	
			Template 到模块里。	
6	Change Template	0x0129	注册并替换指纹: 在指定编号中录入指纹, 如指定编号中已存在	
			Template, 会替换原有 Template。	
7	FP Cancel	0x0130	终止与指纹采集有关的指令的运行。	
8	Clear Template	0x0105	删除指定编号中已注册的 Template。	
9	Clear All Template	0x0106	删除已注册的所有 Template。	
10	Get Empty ID	0x0107	获取可注册的 Template 编号。	
11	Get Broken Template	0x0109	检查已注册的所有 Template 的损坏情况。	
12	Read Template	0x010A	读出指定编号中已注册的 Template。	
13	Write Template	0x010B	在指定编号中写入 Template。	
14	Set Parameter	0x013A	设置或获取设备参数。	
15	Get F/W Version	0x0112	获取Firmware的 Version 信息。	
16	Finger Detect	0x0113	检测指纹输入状态。	
17	Get Feature Data Of	0x011A	获取 按一次手指生成的 Template 数据。	
	Captured FP			
18	Identify Downloaded	0x011C	从 Host 收到的一个或两个 Template 数据,与按下的手指进行比	
	Feature With Captured		对。	
	FP			
19	Sensor Led Control	0x0124	打开或关闭 LED 灯。	
20	Set Device Password	0x0126	设置设备的通讯 Password。	
21	Verify Dvice Password	0x0127	确认设备的通讯 Password。	
22	Exit Device Password	0x013B	将设备的通讯 Password 确认状态设置为不确认状态。	
23	Get Enroll Count	0x0128	获取设备中已注册的指纹个数。	
24	Up Image	0x012C	采集按下的指纹图像并发送至 Host。	
25	Identify With Image	0x0138	Host 传入指纹图像与己注册的所有 Template 数据之间进行 1:N	
			比对。	
26	Verify With Image	0x0139	Host 传入图像与指定编号中的 Template 数据进行 1:1 比对。	
27	Identify With Template	0x012E	Host 传入 Template 数据与已注册的所有 Template 数据进行 1:N	
			比对。	
28	Verify With Template	0x012D	Host 传入 Template 数据与指定编号中的 Template 数据进行 1:1	
			比对。	
29	Adjust Sensor	0x0137	调节采集器,以便采集到正确图像。(指令只适用于 TCS2 传感	
			器)	
30	Test Connection	0x0150	检查 Target 与 Host 之间是否通讯正常。	

#### 六、附录

#### 正确按指纹的方法

注册指纹时先观察一下要注册手指的指纹纹心位置,按压时使指纹纹心尽量对正采集窗口的中心,使手指尽量平 放,稍微用力按压,按压时不要移动;注册时越严使用时越宽松;注册完成后最好验证几次。指纹设备可采集用户的任 意一个手指,不过从使用习惯和操作的便利性来看,拇指和食指容易采集到比较清晰的指纹图象,应用表现比较好,而 中指、小指和无名指就差一些,所以本建议大家使用拇指或食指。

在使用过程中,使用者的配合程度与使用效果有相当大的关系,登记和验证时手指难使用的原因多数是由于气候或 其它原因可能造成使用者的手指干、冷,指纹图象品质不够、无法采集到有效的指纹图象或者采集到的指纹图象提取不 到足够的特征点。所以,基本的使用原则是在采集和验证时,尽量保持手指具有一定的温度和湿度。

正确按压手指

P	9
لترتيح ل	PR 1

#### 以下为不正确按压:



未放平

水平方向太偏离中心

太倾斜



太靠下 垂直方向偏离中心